

NOVATOP SYSTEM

UTILIZZO, MANUTENZIONE, GARANZIA

UTILIZZO

1. I pannelli NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN sono adatti per le costruzioni di pareti, tramezzi, solai e tetti.
2. L'umidità relativa raccomandata dell'aria dell'ambiente in cui saranno installati i pannelli è del 40-60% a 20° C.
3. Per informazioni sulla lavorazione e assemblaggio vedere istruzioni di montaggio.
4. Se i pannelli non sono trattati con una verniciatura di fabbrica, si consiglia di trattarli con un adeguato trattamento per le superfici apposito per il legno massiccio da interni (vernici, oli, cere per interni), che aumenta notevolmente la resistenza allo sporco e ai raggi UV. La procedura tecnologica segue le istruzioni del produttore del trattamento selezionato. Il legno non trattato si scurisce naturalmente.

MANUTENZIONE

1. Si consiglia di rimuovere regolarmente polvere e sporco dalle superfici dei pannelli a vista con un panno asciutto o con un aspirapolvere dotato di spazzola per la polvere.
2. In caso di leggera contaminazione della superficie in legno, si consiglia di utilizzare un panno o una spugna morbida asciutta o inumidita, anche con detergenti appositi per superfici in legno. Non utilizzare quantità eccessive di acqua.
3. I danni alla superficie di legno che non possono essere puliti (pennarello ad alcool, graffi) possono essere risolti levigando delicatamente l'area interessata e quindi trattandola con lo stesso tipo di vernice. La procedura tecnologica segue le istruzioni del produttore del trattamento selezionato.
Avvertenza: Quando si dispongono decorazioni, dipinti, lampadari, scaffali ecc., è necessario tenere conto del fatto che dopo un certo tempo i loro contorni saranno „bruciati“ a causa dei raggi UV e il trattamento di questa area potrebbe essere più impegnativo.
4. I pannelli devono essere protetti dall'umidità (condensa dell'aria condizionata, acqua corrente o gocciolante ecc.).

AVVERTENZA

Il produttore non assicura alcuna garanzia per danni al prodotto causati da stoccaggio improprio, lavorazione, uso o manutenzione impropri o non in conformità con le procedure di lavoro durante il montaggio.

GARANZIA

1. Il produttore è responsabile della qualità, funzionalità e completezza della merce consegnata al cliente secondo il contratto quadro di acquisto stipulato tra il fornitore e il cliente. Il produttore fornisce una garanzia di 10 anni sulla funzionalità dei pannelli. Il periodo di garanzia inizia il giorno della consegna della merce al cliente e si basa sulle condizioni specificate nel contratto di acquisto fornito. I trattamenti di superficie, eseguiti dal produttore, sono garantiti per un periodo fisso di 2 anni.
2. Il produttore non è responsabile per difetti causati da errata manipolazione e montaggio dei pannelli, difetti derivanti dall'uso o carico degli elementi non corretti durante il loro utilizzo e danni alla merce causati da forza maggiore o da terzi, inclusi difetti e danni successivi causati dalle condizioni meteorologiche durante la costruzione. Inoltre, il produttore non è responsabile per eventuali difetti che possono verificarsi sui pannelli (e sull'intera costruzione) a causa di errori nella documentazione di progettazione (ad es. in materia di analisi strutturale) e/o montaggio errato della costruzione incl. il mancato rispetto dell'umidità relativa dell'aria nell'ambiente.
3. L'umidità relativa dell'aria raccomandata nell'ambiente in cui saranno installati i pannelli è del 40-60% a 20° C. La garanzia non copre le fessurazioni del legno dovute alla bassa umidità dell'aria.
4. La garanzia non copre i danni consequenziali diretti o indiretti causati da trattamento e manutenzione improprie o l'usura causata dal normale utilizzo.
5. La garanzia non copre le modifiche visive alla vernice eseguito dal produttore, che dovrebbero essere considerate come normali modifiche del tempo, pertanto un cambiamento nel colore della vernice o una diminuzione della lucentezza non è considerato motivo di reclamo.

NOVATOP ACOUSTIC

UTILIZZO, MANUTENZIONE, GARANZIA

UTILIZZO

1. I pannelli acustici NOVATOP sono adatti per il rivestimento di pareti e soffitti negli interni.
2. L'umidità relativa raccomandata dell'aria dell'ambiente in cui verranno installati i pannelli è del 40-60% a 20° C.
3. I pannelli possono essere lavorati con strumenti e macchine convenzionali per la lavorazione del legno. Maggiori informazioni nelle istruzioni di montaggio.
4. Se i pannelli non sono trattati con una verniciatura di fabbrica, si consiglia di trattarli con un adeguato trattamento per le superfici apposite per il legno massiccio da interni (vernici, oli, cere per interni), che aumenta notevolmente la resistenza allo sporco e ai raggi UV. Il legno non trattato si scurisce naturalmente. La procedura tecnologica segue le istruzioni del produttore del trattamento selezionato. Preferiamo le vernici Adler diluibili all'acqua (pag. 10-11), per le superfici impiallacciate consigliamo una finitura incolore.

MANUTENZIONE

1. Si consiglia di rimuovere regolarmente polvere e sporco dalle superfici dei pannelli acustici con un aspirapolvere. Durante la pulizia, fare attenzione a non danneggiare meccanicamente la superficie in legno del pannello e l'assorbitore.
2. In caso di leggera contaminazione della superficie in legno, si consiglia di utilizzare un panno o una spugna morbida asciutta o inumidita, anche con detergenti apposti per superfici in legno. Non utilizzare quantità eccessive di acqua.
3. I danni alla superficie in legno che non possono essere puliti (pennarello ad alcool, graffi) possono essere risolti levigando delicatamente l'area interessata e quindi trattandola con lo stesso tipo di vernice. Avvertenza: Quando si dispongono decorazioni, dipinti, scaffali ecc., è necessario tenere conto del fatto che dopo un certo tempo i loro contorni saranno „bruciati“ a causa dei raggi UV e il trattamento di questa area potrebbe essere più impegnativo.
4. I pannelli devono essere protetti dall'umidità (condensa dell'aria condizionata, acqua corrente o gocciolante ecc.).

AVVERTENZA

Il produttore non assicura alcuna garanzia per danni al prodotto causati da stoccaggio improprio, lavorazione, uso o manutenzione impropri o non in conformità con le procedure di lavoro durante il montaggio.

GARANZIA

Nelle condizioni generali, garantiamo che al momento della consegna i pannelli NOVATOP ACOUSTIC avranno le caratteristiche e la qualità corrispondenti alle schede tecniche dei prodotti. La garanzia è valida per un periodo fisso di 2 anni.